

Destinația de utilizare

Mașina dvs. cu pernă de aer pentru tuns iarba BLACK+DECKER BEMWH551 a fost concepută pentru tunderea ierbii. Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

Avertisment! Atunci când utilizați aparate alimentate de la rețeaua electrică, trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv cele din continuare, pentru a reduce riscul de incendiu, de electrocutare și de vătămări corporale.

- ◆ Citiți cu atenție tot acest manual înainte de a utiliza mașina.
- ◆ Destinația de utilizare este descrisă în acest manual.
- ◆ Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operațiuni cu acest aparat diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.
- ◆ Păstrați acest manual pentru consultare ulterioară.

Instruire

- ◆ Citiți instrucțiunile cu atenție. Familiarizați-vă cu comenzile

și cu utilizarea adecvată a aparatului.

- ◆ Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu instrucțiunile să utilizeze mașina. Regulamentele locale pot limita vârsta operatorului.
- ◆ Nu utilizați niciodată mașina atunci când în apropiere se află persoane, în special copii, sau animale de companie.
- ◆ Rețineți că operatorul sau utilizatorul va fi considerat responsabil pentru accidente sau pericolele provocate celorlalți sau obiectelor deținute.

Pregătire

- ◆ Purtați încălțăminte adecvată și pantaloni lungi atunci când utilizați mașina.
- ◆ Nu utilizați mașina atunci când sunteți desculț sau purtați sandale.
- ◆ Evitați să purtați îmbrăcăminte largă sau care are agățători sau cordoane.
- ◆ Inspectați cu atenție zona în care urmează să utilizați mașina și îndepărtați toate obiectele care pot fi aruncate de mașină.

- ◆ Înainte de a utiliza mașina, inspectați vizual lama, piulița lamei și ansamblul de tăiere pentru a depista dacă sunt uzate sau deteriorate. Înlocuiți componentele uzate sau deteriorate în seturi pentru a menține echilibrul. Înlocuiți etichetele deteriorate și ilizibile.
- ◆ Înainte de utilizare, verificați pentru a depista semne de deteriorare și îmbătrânire pe cablul de alimentare și pe cablul prelungitor.
- ◆ În cazul în care un cablu se deteriorează în timpul utilizării, deconectați-l imediat de la rețeaua electrică. **NU ATINGEȚI CABLUL ÎNAINTE DE A DECONNECTA ALIMENTAREA.**
- ◆ Nu utilizați mașina în cazul în care cablurile sunt deteriorate sau uzate.
- ◆ Purtați ochelari sau vizoare de protecție în timpul utilizării uneltei.
- ◆ Utilizați o mască pentru față sau o mască anti-praf ori de câte ori operațiile se desfășoară într-un mediu cu mult praf. Căștile antifonice de protecție trebuie să

fir purtate ori de câte ori nivelul sonor pare să fie neconfortabil.

- ◆ Fiți atenți să nu vă electrocuțați. Preîntâmpinați contactul corpului cu suprafețe împământate sau legate la masă (ex. șine metalice, stâlpi pentru iluminat etc.).

Operarea

- ◆ Nu operați niciodată mașina cu protecții sau apărătoare defecte sau fără dispozitive de siguranță în poziție, de exemplu defletoare și/sau dispozitive de colectat iarba.
- ◆ Utilizați această mașină numai în condiții de lumină diurnă sau de lumină artificială bună.
- ◆ Nu expuneți mașina la ploaie.
- ◆ Nu utilizați mașina în condiții de umezeală sau umiditate. Este recomandabil să nu utilizați mașina pe iarbă umedă.
- ◆ Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă, mai ales când lucrați în pantă. Aveți grijă la iarba proaspăt tăiată deoarece aceasta este umedă și alunecoasă. Nu lucrați pe pante abrupte.

- ◆ Lucrați transversal pe pante, niciodată în sus și în jos. Fiți deosebit de atenți atunci când schimbați direcția pe pantă.
- ◆ Nu lucrați pe pante foarte abrupte.
- ◆ Deplasați-vă la pas normal, niciodată nu alergați atunci când utilizați mașina. Nu trageți mașina spre dvs. și nu vă deplasați cu spatele când folosiți mașina.
- ◆ Porniți mașina în conformitate cu instrucțiunile și aveți o poziția sigură, la distanță față de lamă.
- ◆ Nu porniți mașina în timp ce staționați în partea din față a deschiderii.
- ◆ Nu înclinați mașina în timp ce este pornită, cu excepția cazului în care mașina a fost înclinată pentru pornire.
- ◆ În acest caz, nu înclinați mașina mai mult decât este absolut necesar și ridicați doar partea aflată mai departe de operator. Asigurați-vă întotdeauna că aveți ambele mâini amplasate în poziția de lucru înainte de a readuce mașina pe sol.
- ◆ Opriți mașina și așteptați ca ansamblul dinților să înceteze să se rotească dacă mașina trebuie să fie înclinată pentru transportare la traversarea suprafețelor diferite de gazon și la transportarea mașinii la și din zona de greblat gazonul.
- ◆ Nu ridicați sau nu cărați aparatul până când dinții greblei nu s-au oprit complet.
- ◆ Țineți picioarele și mâinile departe de lamă.
- ◆ Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau dedesubtul pieselor rotative.
- ◆ Stați întotdeauna la distanță față de deschiderile de evacuare.
- ◆ Deconectați, scoateți ștecherul din priză și asigurați-vă că piesele rotative s-au oprit din rotit înainte de lăsa aparatul nesupravegheat și înainte de a înlocui, curăța sau inspecta orice piese ale aparatului sau de a curăța vreun blocaj. După lovirea unui corp străin. Inspectați mașina pentru a descoperi eventualele

deteriorări și reparați-le înainte de a o utiliza din nou;

- ◆ Dacă aparatul începe să vibreze anormal sau dacă loviți un obiect străin, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- ◆ Verificați mașina pentru a descoperi orice deteriorare, înlocuiți sau reparați componentele defecte, verificați și strângeți orice componentă slăbită.
- ◆ Aveți grijă să țineți cablul de alimentare departe de dinții greblei. Fiți întotdeauna atenți la poziția cablului.
- ◆ Motorul va continua să funcționeze pentru câteva secunde după oprirea aparatului. Nu încercați niciodată să forțați lama să se oprească.

Întreținere și depozitare

- ◆ Înainte de utilizare, verificați mașina pentru a depista componentele eventual deteriorate sau defecte. Verificați dacă există piese mobile alinate incorect și care au cedat, dacă există componente rupte, apărătoare

și comutatoare deteriorate sau orice altă condiție ce ar putea afecta utilizarea aparatului. Asigurați-vă că unealta va funcționa corespunzător și că va efectua funcția pentru care a fost proiectat. Nu utilizați niciodată mașina atunci când o apărătoare sau carcasă este deteriorată sau nu este montată.

- ◆ Nu utilizați mașina în cazul în care există vreo componentă deteriorată sau defectă. Nu utilizați mașina în cazul în care comutatorul nu comută în poziția pornit și oprit.
- ◆ Prevedeți repararea sau înlocuirea componentelor deteriorate sau defecte de către un agent autorizat de reparații.
- ◆ Verificați frecvent cablul pentru a depista eventualele deteriorări. În cazul în care cablul este deteriorat, trebuie să fie înlocuit de un agent de reparații autorizat pentru a preîntâmpina vreun pericol. Inspectați periodic cablurile prelungitoare. Înlocuiți imediat un cablu prelungitor deteriorat.

- ◆ Păstrați toate piulițele, bolțurile și șuruburile bine strânse pe aparat pentru a asigura utilizarea în siguranță.
 - ◆ Verificați colectorul pentru iarbă pentru a depista semne de uzură sau deteriorare și înlocuiți-l dacă este necesar.
 - ◆ Nu folosiți niciodată mașina fără colectorul pentru iarbă.
 - ◆ Fiți atent atunci când reglați mașina pentru a preveni prinderea degetelor între lamele în mișcare și părțile fixe ale mașinii.
 - ◆ Atunci când efectuați intervenții la lame, fiți atent că, deși sursa de alimentare este oprită, lamele se pot mișca totuși.
 - ◆ Atunci când nu este folosit, acest aparat trebuie să fie depozitat într-un spațiu uscat. Copiii nu trebuie să aibă acces la aparatele depozitate.
 - ◆ Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.
 - ◆ Asigurați-vă că se utilizează numai dispozitive de tăiat de schimb de tip corespunzător.
 - ◆ Utilizați doar piesele de schimb și accesoriile BLACK+DECKER recomandate.
- ### **Instrucțiuni suplimentare de siguranță privind mașinile cu pernă de aer de tuns iarba**
- ◆ Utilizați întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultați specificația tehnică). Cablul prelungitor trebuie să fie adecvat pentru utilizarea în aer liber și trebuie să fie marcat corespunzător.
 - ◆ Se poate folosi un cablu prelungitor HO5VV-F de 1,5 mm² de până la 30 m fără a afecta performanța produsului. Înainte de utilizare, inspectați cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură și îmbătrânire. Înlocuiți cablul prelungitor dacă este deteriorat sau defect. Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.
 - ◆ Nu transportați mașina când este sub tensiune.

- ◆ Prindeți ferm mânerul cu ambele mâini atunci când folosiți mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba.
- ◆ Dacă este necesar să înclinați mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba, asigurați-vă că ambele mâini rămân în poziția de operare în timpul înclinării mașinii. Țineți ambele mâini în poziția de operare până când mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba revine în poziția corectă pe sol.
- ◆ Nu purtați niciodată căști de ascultat muzică sau radio în timpul utilizării mașinii cu pernă de aer pentru tuns iarba.
- ◆ Nu încercați niciodată să efectuați o reglare a înălțimii roților cu motorul pornit sau în timp ce cheia de siguranță se află în carcasa comutatorului.
- ◆ Dacă mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba se blochează, opriți mașina de tuns iarba, așteptați ca lama să se oprească înainte de a încerca să desfundăți jghebul sau să eliminați orice obiect de sub punte.
- ◆ Țineți picioarele și mâinile departe de zona de tăiere.
- ◆ Păstrați lamele ascuțite.
- ◆ Utilizați întotdeauna mănuși de protecție atunci când manipulați lama mașinii cu pernă de aer pentru tuns iarba.
- ◆ Dacă folosiți sacul pentru iarbă, verificați-l frecvent pentru a depista uzura sau deteriorarea. Dacă este foarte uzat, înlocuiți-l cu un sac nou pentru siguranța dvs.
- ◆ Fiți deosebit de atenți atunci când deplasați mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba în marșarier sau când o trageți înspre dvs.
- ◆ Nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea sau dedesubtul mașinii cu pernă de aer pentru tuns iarba.
- ◆ Păstrați întotdeauna deschiderea de evacuare liberă.
- ◆ Eliberați zona unde va fi utilizată mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba de pietre, bețe, sârme, jucării, oase etc., ce pot fi proiectate de lamă.
- ◆ Obiectele lovite de lamă pot cauza vătămări corporale grave.

Stați în spatele mânerului atunci când motorul este în funcțiune.

- ◆ Nu operați mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba desculț sau când purtați sandale.
- ◆ Purtați întotdeauna încălțăminte adecvată.
- ◆ Nu trageți niciodată mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba înapoi decât dacă este absolut necesar. Priviți întotdeauna în jos și în spate în timp ce vă deplasați în marșarier.
- ◆ Nu dirijați niciodată materialul evacuat către vreo persoană. Evitați evacuarea materialului înspre un perete sau obstacol.
- ◆ Materialul poate ricoșa înapoi înspre dvs. Eliberați maneta de pornire pentru a opri mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba și pentru a opri lama atunci când treceți peste suprafețe cu pietriș.
- ◆ Nu operați mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba fără sacul de iarbă, fără protecția de evacuare, fără protecția din spate sau fără ca alte dispozitive de protecție să fie montate și funcționale. Verificați periodic toate apărătoarele și

dispozitivele de siguranță pentru a vă asigura că acestea sunt în stare de funcționare și că vor opera corespunzător, asigurând funcția pentru care au fost prevăzute.

Înlocuiți apărătoarele sau dispozitivele de siguranță deteriorate înainte de a utiliza din noua mașina pentru tuns iarba.

- ◆ Nu lăsați niciodată mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba nesupravegheată.
- ◆ Eliberați întotdeauna bara de siguranță pentru a opri motorul și așteptați până când lama se oprește complet înainte de a curăța mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba, scoțând sacul de iarbă și desfundând apărătoarea de evacuare înainte de a lăsa mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba nesupravegheată sau de a efectua orice reglaje, reparații sau inspecții.
- ◆ Operați mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba numai în timpul zilei sau în condiții de lumină artificială bună, atunci când obiectele de pe traseul lamei

- sunt clar vizibile din zona de operare a mașinii.
- ◆ Nu operați mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba când vă aflați sub influența alcoolului sau a drogurilor sau atunci când sunteți obosiți sau bolnavi. Fiți întotdeauna vigilenți și atenți la ceea ce faceți, făcând uz de regulile de bun simț.
 - ◆ Evitați mediile periculoase.
 - ◆ Nu operați niciodată mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba pe iarbă udă sau umedă și nu o utilizați niciodată când plouă. Asigurați-vă întotdeauna că aveți o postură stabilă, mergeți și nu alergați.
 - ◆ În cazul în care mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba începe să vibreze în mod anormal, eliberați comutatorul de pornire/oprire, așteptați să se oprească lama și apoi verificați imediat cauza.
 - ◆ Vibrația reprezintă, în general, un semn de avertizare a unei probleme; consultați ghidul de depanare pentru sfaturi în cazul în care survin vibrații anormale.
 - ◆ Purtați întotdeauna echipamente adecvate de protecție a ochilor și a respirației atunci când utilizați mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba.
 - ◆ Utilizarea unui accesoriu sau a unui atașament nerecomandat pentru această mașină cu pernă de aer pentru tuns iarba ar putea fi periculoasă. Utilizați numai accesorii aprobate de BLACK+DECKER.
 - ◆ Nu vă întindeți niciodată pentru a utiliza mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba. Asigurați-vă întotdeauna că vă mențineți stabilitatea și echilibrul atunci când utilizați mașina cu pernă de aer pentru tuns iarba.
 - ◆ Tundeți transversal gazonul pe pante, niciodată în sus și în jos. Fiți deosebit de atenți atunci când schimbați direcția în pantă.
 - ◆ Fiți atenți la gropi, șanțuri, ridicături, pietre sau alte obiecte ascunse. Terenul denivelat poate cauza alunecarea și căderea.
 - ◆ Iarba înaltă poate ascunde obstacole.
 - ◆ Nu tundeți iarbă udă sau pe cea de pe pante foarte abrupte.

Stabilitatea precară poate cauza alunecarea și căderea.

- ◆ Nu tundeți gazonul în apropierea povârnișurilor, a canalelor sau a digurilor.
- ◆ V-ați putea pierde stabilitatea și echilibrul.
- ◆ Lăsați mașina să se răcească înainte de a o depozita.
- ◆ Scoateți ștecherul din priză și acumulatorul din mașină. Asigurați-vă că toate componentele mobile s-au oprit complet:
- ◆ Ori de câte ori lăsați mașina nesupravegheată;
- ◆ Înainte de eliminarea unui blocaj;
- ◆ Înainte de a verifica, curăța sau utiliza mașina.

Vibrațiile

Valorile declarate ale emisiilor de vibrații, menționate în specificația tehnică și în declarația de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN50636 și pot fi utilizate pentru compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor de vibrații poate fi utilizată, de

asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privința expunerii.

Avertisment! Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată în funcție de modalitățile de utilizare ale uneltei. Nivelul vibrațiilor poate crește peste nivelul menționat. În cazul evaluării expunerii la vibrații în scopul de a determina măsurile de siguranță solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibrații, condițiile efective de utilizare și modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită și în care funcționează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia. Nu operați unealta în cazul în care vibrațiile nu sunt normale.

Siguranța persoanelor din jur

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea mașinii de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu mașina.
- ◆ După lovirea unui corp străin. Verificați dacă mașina este deteriorată și reparați-o în funcție de necesități.

Riscuri reziduale

Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării uneltei, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot apărea în urma utilizării incorecte sau prelungite etc. Nici măcar

în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:

- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor mobile.
- ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor fierbinți.
- ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor sau accesoriilor.
- ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a aparatului. La utilizarea unei mașini pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
- ◆ Afectarea auzului.
- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării uneltei (exemplu:- prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF).
- ◆ În cazul în care utilizarea mașinii pentru tuns iarba într-o locație cu umezeală nu poate fi evitată, utilizați un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu declanșare la cel mult 30 mA.

Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

- ◆ Niciodată nu ridicați sau transportați o mașină în timp ce motorul este în funcțiune.

Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare următoare sunt afișate pe mașină, împreună cu codul de data:



Avertisment! Citiți manualul înainte de utilizare.



Purtați ochelari sau vizoare de protecție în timpul utilizării acestui aparat.



Purtați echipament de protecție corespunzător pentru urechi în timpul utilizării acestei unelte.



Nu expuneți mașina la ploaie sau umiditate ridicată.



Scoateți întotdeauna ștecherul din priză înainte de curățare sau întreținere. Aveți grijă să nu utilizați mașina în cazul în care cablul este deteriorat.



Scoateți ștecherul din priză în cazul în care cablul este deteriorat sau se încurcă.



Aveți grijă la obiectele proiectate. Țineți trecătorii la distanță de zona de tăiere.



Țineți cablul la distanță față de lamele de tăiere.



Lamele vor continua să se rotească după ce utilajul este oprit. Așteptați până când toate piesele se opresc înainte de a le atinge.



Țineți persoanele din jur, în special copiii și animalele de companie, la o distanță mai mare de 6m.




Preveniți rănirea, nu puneți mâinile sau picioarele în apropierea lamei rotative.



Puterea sonoră garantată prin Directiva 2000/14/CE.

Siguranța electrică



Avertisment! Această unealtă prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea.

Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service BLACK+DECKER autorizat pentru a evita orice pericol.
- ◆ Siguranța electrică poate fi îmbunătățită suplimentar folosind o protecție pentru dispozitivele de curent rezidual (RCD) de mare sensibilitate de 30 mA.

Descriere

Această mașină dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.

1. Mâner superior
2. Manetă motor pornit/oprit
3. Buton de alimentare
4. Element de prindere a cablului
- 4a. Cleme fixare cablu
5. Clemă mâner superior
6. Mâner inferior
7. Capac motor
8. Clemă mâner inferior
9. Cheie șurub lamă

Asamblarea

Avertisment! Înainte de asamblare, asigurați-vă că mașina este oprită și deconectată de la priză.

Atașarea mânerului inferior la corpul principal (Fig. A)

- ◆ Aliniați orificiile de pe mânerul inferior (6) cu orificiile de pe corpul principal (8a).
Introduceți clemă mâner inferior (8) și împingeți-o până se fixează așa cum se arată în figura A.

Atașarea mânerului superior la mânerul inferior (Fig. B)

- ◆ Aliniați orificiile de pe mânerul inferior (6) cu orificiile corespunzătoare de pe mânerul superior (1).
- ◆ Introduceți șurubul (5b) prin ambele mânere și potriviți șaiba (5a).
- ◆ Puneți clemă mâner inferior (5) pe șurub (5b) și strângeți până se fixează așa cum se arată în figura B.

Notă: Mânerul superior poate fi atașat la mânerul inferior cu clemă mânerului superior (5) situat fie în exterior, fie în interior, în funcție de preferințe.

Înainte de pornire

- ◆ Înainte de utilizare, verificați dacă mașina de tuns iarba este în stare bună de funcționare.
- ◆ Asigurați-vă că butonul de alimentare este în poziția oprit și deconectați cablul de la rețeaua de alimentare.
- ◆ Examinați starea generală a mașinii de tuns iarba.
- ◆ Inspectați corpul de sub punte, lama, comutatorul, cablul de alimentare și cablul prelungitor (dacă este folosit).
- ◆ Verificați dacă există șuruburi slăbite, abateri sau îndoiri ale pieselor mobile, montare inadecvată, piese rupte sau alte condiții care pot afecta operarea uneltei.
- ◆ Dacă în timpul funcționării apar zgomote sau vibrații anormale, opriți imediat mașina pentru tuns iarba și remediați problema. Nu utilizați o mașină deteriorată și atașați eticheta „NU UTILIZAȚI” mașina. Asigurați-vă că vă aflați pe o suprafață plană și că aveți o poziție sigură. Verificați dacă clemele (5, 8) sunt bine strânse.

Pornirea și oprirea (fig. C D)

Notă: Exersați activarea și dezactivarea mașinii pentru tuns iarba, așa cum este indicat mai jos, înainte de a o folosi pentru a tăia iarba pentru prima dată.

Porniți mașina pentru tuns iarba pe o suprafață tare și uniformă (cum ar fi un drum de acces) care nu conține resturi. Conectați cablul la punctul de alimentare.

- ◆ Strângeți maneta de pornire/oprire a motorului (2) spre mânerul superior (1) și utilizați cealaltă mână pentru a apăsa butonul de alimentare (3), după cum se arată în figura C. Butonul de alimentare rămâne apăsat atâta timp cât presiunea este menținută pornirea/oprirea motorului (2).
- ◆ Treceți cealaltă mână pe mânerul superior (1). Pe măsură ce motorul ia viteză, mașina de tuns iarba se ridică pe o pernă de aer, făcând-o foarte ușoară și extrem de manevrabilă. Pentru a opri motorul, eliberați presiunea asupra mânerului de pornire/oprire a motorului (2) până când butonul de alimentare (3) se decuplează. Mașina pentru tuns iarba se scufundă la sol. Motorul nu este pornit numai dacă presiunea este reaplicată la mânerul de pornire/oprire a motorului (2). Este necesar

să strângeți maneta de pornire/oprire a motorului (2) și să apăsați din nou butonul de alimentare (3) pentru a reporni motorul.

Oprire de urgență

- ◆ Pentru a opri motorul în caz de urgență, eliberați pur și simplu presiunea pe maneta motor pornit/oprit.
- ◆ Țineți mâinile pe mânerul superior pentru a controla mașina de tuns iarba când coboară la sol.
- ◆ Lăsați motorul să se oprească complet înainte de a elibera controlul manetei.

Schimbarea lamelor de tuns iarba (figurile E, F)

Avertisment! Nu efectuați niciodată operațiuni de montare sau reglaje cu energia electrică conectată la mașină de tuns iarba. Asigurați-vă întotdeauna că butonul de alimentare este în poziția oprit și că priza de alimentare este deconectată de la rețeaua de alimentare.

Verificați lamele (11) în mod periodic pentru a depista semne de deteriorare și echilibrare.

Dacă există capete rupte sau alte deteriorări sau cele două lame sunt dezechilibrate, ambele trebuie înlocuite.

Cu butonul de alimentare (3) în poziția oprit și ștecherul de alimentare deconectat de la rețea, inversați mașina de tuns iarba, după cum se arată în figura E.

- ◆ Desfaceți lamelele vechi (11) de pe știfturile (12) și înlocuiți-le cu cele noi.
- ◆ Readuceți mașina la poziția verticală.
- ◆ Reconectați cablul de alimentare la rețea și porniți mașina pentru câteva minute pentru a verifica dacă lamele sunt montate corect și dacă nu există zgomote sau vibrații nejustificate.
- ◆ Folosiți doar lamele care sunt recomandate de producător.

Pentru a trece de la o tăietură de 28mm la 38mm (Fig.G, H, I)

- ◆ Utilizați cheia șurubului lamei (9) pentru a scoate șurubul lamei (9a).
- ◆ Scoateți discul suportului de lame (10) și puneți-l la loc invers.
- ◆ Scoateți lamele (11) de pe știfturile de ancorare (12) de pe partea inferioară a discului suportului de lame (10).
- ◆ Puneți la loc lamele de pe știfturile de ancorare de pe partea inferioară a discului suportului de lame (10).

Avertisment! Nu setați înălțimea de tăiere prea joasă, mai ales la începutul sezonului de cosire. Tăierea ierbii prea joasă îi descurajează creșterea și permite proliferarea buruienilor. Veți obține o peluză mult mai bună, tăind-o mai lung și cosind mai des.

Tăierea ierbii (fig. J1 și J2)

Vă recomandăm să utilizați mașina pentru tuns iarba conform instrucțiunilor din această secțiune pentru a obține rezultate optime și pentru a reduce riscul de a tăia cablul de alimentare.

- ◆ Poziționați colacul de cablu de alimentare pe gazon, aproape de punctul de plecare (poziția 1 din fig. J1).
- ◆ Porniți mașina conform instrucțiunilor de mai sus.
- ◆ Procedați conform ilustrației din fig. J1
- ◆ Deplasați-vă din poziția 1 în poziția 2.
- ◆ Virați la dreapta și continuați către poziția 3.
- ◆ Virați la stânga și continuați către poziția 4.
- ◆ Repetați procedura de mai sus dacă este necesar.

Avertisment! Nu lucrați înspre cablu, așa cum este prezentat în fig. J2.

Notă: Utilizați clemele de fixare a cablului (4a) pentru a fixa cablul care rulează de pe punte către comutatorul de pornire cu mâna pe ansamblul mânerului, așa cum se arată în figura K.

Curățare

Opriți mașina de tăiat iarba și lăsați lama să se oprească. Utilizați numai un săpun delicat și o cârpă umedă pentru a curăța mașina de tuns iarba. Curățați eventualele resturi de iarba acumulate pe partea inferioară a mașinii. După câteva utilizări, verificați dacă elementele de fixare expuse sunt bine strânse.

Prevenirea coroziunii

Îngrășămintele și alte substanțe chimice pentru grădină conțin agenți care accelerează mult corodarea metalelor. Dacă tundeți gazonul în zone unde au fost folosite îngrășămintele sau substanțe chimice, mașina trebuie curățată imediat după utilizare în felul următor:

Opriți și decuplați mașina de tuns iarba. Ștergeți componentele expuse cu o cârpă umedă.

Întreținerea

Aparatul/unealta dvs. BLACK+DECKER cu/fără cablu de alimentare, a fost conceput pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a uneltei/aparatului și de curățarea în mod regulat.

Avertisment! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe uneltele electrice cu cablu/fără cablu:

- ◆ Opriți și deconectați de la priză aparatul/unealta.
- ◆ Sau descărcați complet bateria dacă este plină și apoi opriți uneltea.
- ◆ Deconectați încărcătorul înainte de curățarea acestuia. Încărcătorul nu necesită nicio operație de întreținere în afara curățării periodice.

- ◆ Curățați în mod regulat fantele de ventilare de pe unealtă/ aparat și de pe încărcător, folosind o perie moale sau o cârpă uscată.
- ◆ Curățați în mod regulat carcasa motorului folosind o cârpă umedă. Nu utilizați nicio soluție de curățare abrazivă sau pe bază de solvenți.
- ◆ Folosiți în mod regulat un răzuitor pentru a îndepărta iarba și mizeria de sub apărătoare.

Înlocuirea ștecherului de alimentare (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- ◆ Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- ◆ Conectați cablul maro la borna sub tensiune din ștecherul nou.
- ◆ Conectați conductorul albastru la borna neutră.

Avvertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherul de bună calitate.

Siguranță recomandată: 5 A.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Produsele și acumulatorii marcați cu acest simbol nu trebuie să fie aruncați împreună cu gunoierul menajer.

Produsele și acumulatorii conțin materiale care pot fi recuperate sau reciclate, reducând cererea de materii prime.

Vă rugăm să reciclați produsele electrice și bateriile în conformitate cu prevederile locale. Mai multe informații sunt disponibile la www.2helpU.com

Specificații tehnice

		BEMWH551
Tensiune	V _{c.a.}	230
Putere absorbită	W	1200
Turație fără sarcină	min ⁻¹	6.500
Greutate	Kg	5,5

Valoare ponderată vibrație mână-braț:
= a_h < 2,5 m/s², marjă (K) = 1,5 m/s².

Nivelul presiunii sonore la urechea operatorului:
L_{PA}: 84,0 dB(A); K= 2,5 dB(A)

Nivel putere sonoră L_{WA}: 95 dB(A); K= 1,0 dB(A)

Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE DIRECTIVA PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR



Mașină cu pernă de aer pentru tuns iarba BEMWH551

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „specificația tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/EC, EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 50636-2-91:2014

2000/14/EC, Mașină cu pernă de aer pentru tuns iarba, L < 50cm, Anexa VI, Certificare DEKRA B.V Meander 1051 / P.O. Box 5185

6825 MJ ARNHEM / 6802 ED ARNHEM Olanda.

Nivel de putere sonoră conform cu 2000/14/CE (Articolul 12, Anexa III, L < 50 cm):

nivel măsurat putere sonoră L_{WA}: 95 dB(A); K= 1,0 dB(A).

nivel garantat putere sonoră L_{WA}: 96 dB(A).

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.

R. Laverick

Director tehnic

Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

Regatul Unit al Marii Britanii

30.08.2018

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și le oferă clienților o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Această garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

Pentru a revendica garanția, cererea trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile Black & Decker și clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la un agent de reparații autorizat. Termenii și condițiile garanției Black & Decker de 2 ani și localizarea celui mai apropiat agent de reparații autorizat pot fi obținute de pe Internet la www.2helpU.com, sau contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru

www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:
.....
.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”).

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artisanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproporționată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțiunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțiunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durată cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de șase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care prezumția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparații.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau aparate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker și Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situații în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecte) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiuni:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și ștampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinești nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669